Scan the code to obtain 12+12 Months Warranty

Scan the code to view the APP and thedetailed user guide

ARZOPA

D14 Pro Product Manual

ARZOPA D14 Pro Digital Photo Frame Product Model:D01CR00C1

Manufacturer: Shenzhen Arzopa Technology Co., Ltd.
Address: Room 1002, Xinglong Building, No. 88 Baoxing Road, Haiwang Community, Xin'an Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province.
Official Website: www.arzopa.com
After-sales Service/Email: support@arzopa.com

Made in China


TABLE OF CONTENTS

English _____ (1~5)
Deutsch _____ (6~10)
Français _____ (11~15)
Español _____ (16~20)
Italiano _____ (21~25)
Nederlands _____ (26~30)
Polski _____ (31~35)

Preface


Thank you for choosing ARZOPA! Please read the Manual carefully before using this product and keep it properly.

Product Introduction



Product Pairing & Upload Photos

(1) Download the Arzopa App.
(2) Log in to the account and scan the QR code according to the instructions to connect.
(3) Tap Add Photos, select photos/videos, and Tap Upload.



*Log in to https://webapp.arzopa.com via computer to quickly upload photos and videos.

Technical Specifications

Product Name	ARZOPA D14Pro	Product Model	D01CR00C1
Dimensions	355.1*255*27mm	Weight	1080g
Screen Size	14.0 inches	Resolution	2160*1440
RAM Capacity	2GB	ROM Capacity	64GB
Connection Method	802.11a/b/g/n/ac/ax Supports 2.4 GHz-5 GHz		

Precautions for Use

- Use the power adapter to connect the cloud photo frame, and after the "ARZOPA" logo appears, it takes approximately 40 seconds to activate the device.
- Connect the cloud photo frame to WiFi, and share photos and videos easily through the Arzopa APP.
- The product supports JPG / JPEG / WEBP / PNG image formats and MP4 / 3GP video formats.
- Free warranty is provided for quality defects within one year. If you have any questions, please contact official customer service.

Security Information

This device has been designed with full consideration of safety factors; however, improper use may result in electric shock or fire. To prevent damage to the equipment's internal safety components, the following requirements must be observed during installation, operation, and maintenance.

- Do not disassemble, impact, squeeze, or throw the product into fire.
- Do not store the product in high-temperature places.
- Do not use this product in humid environments such as bathrooms. Exposure to water may cause product malfunction or damage.
- Please use the original adapter of this product for power supply.
- This product is not recommended for children under 8 years old, unless used under the supervision and guidance of their guardians.
- The product installation height shall be no more than2 m.
- Operation of this equipment in a residential environment may cause radio interference.
- Product operating temperature range: 0 °C~45 °C

Warning

It is recommended to use the power adapter that comes with this product to power the device. If consumers choose to use a different power adapter, they should purchase one with CCC certification that complies with the relevant standard requirements.


Recycling and Environmentally Friendly Disposal

To protect the environment, after the product reaches the end of its service life, it shall not be discarded as domestic waste, instead,professional recycling shall be arranged. For more information about recycling of this product, please consult the local municipal authorities, the processing service center, or the store where the product was purchased. You can contribute to environmental protection. Please remember to comply with local regulations and deliver non-functional electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

Vorwort


Vielen Dank, dass Sie sich für ARZOPA entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Produktbeschreibung



Gerät koppeln und Fotos hochladen

(1) ARZOPA-App herunterladen.
(2) Melden Sie sich in Ihrem Benutzerkonto an, scannen Sie gemäß der Anleitung den QR-Code und stellen Sie die Verbindung her.
(3) Tippen Sie auf „Fotos hinzufügen", wählen Sie die gewünschten Fotos oder Videos aus und tippen Sie anschließend auf „Hochladen".



*Melden Sie sich über einen Computer unter https://webapp.arzopa.com an, um Fotos und Videos schnell hochzuladen.

Technische Daten

Produktname	ARZOPA D14Pro	Produktmodell	D01CR00C1
Größe des Produkts	355.1*255*27mm	Produktgewicht	1080g
Bildschirmgröße	14.0 Zoll	Auflösung	2160*1440
RAM-Kapazität	2GB	ROM-Kapazität	64GB
Verbindungsarten	Unterstützt 802.11a/b/g/n/ac/ax im Frequenzbereich von 2.4 GHz bis 5 GHz		

Hinweise zur Verwendung

- Verbinden Sie den Cloud-Bilderrahmen mit dem Netzteil. Nachdem das „ARZOPA"-Logo angezeigt wird, dauert es etwa 40 Sekunden, bis Ihr Gerät aktiviert wird.
- Verbinden Sie den Cloud-Bilderrahmen mit dem WLAN und teilen Sie über die ARZOPA-App ganz einfach Fotos und Videos.
- Das Produkt unterstützt die Bildformate JPG, JPEG, WEBP und PNG sowie die Videoformate MP4 und 3GP.
- Ihr Qualitätsmangel im innerhalb eines Jahres wird eine kostenlose Reparatur gewährt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundenservice.

Sicherheitshinweise

Das Gerät wurde unter Berücksichtigung der Benutzersicherheit konstruiert. Eine unsachgemäße Verwendung kann jedoch zu Stromschlag und Brand führen. Um Schäden an den Sicherheitsbauteilen im Inneren des Geräts zu vermeiden, beachten Sie bitte bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung die folgenden Vorschriften.

- Nicht zerlegen, stoßen, quetschen oder ins Feuer werfen
- Nicht bei hohen Temperaturen lagern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen (z. B. im Badezimmer). Wasserkontakt kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen.
- Verwenden Sie zur Stromversorgung nur das Original-Netzteil dieses Produkts.
- Die Verwendung dieses Produkts durch Kinder unter 8 Jahren wird nicht empfohlen, es sei denn, sie erfolgt unter Aufsicht und Anleitung eines Erziehungsberechtigten.
- Die Montagehöhe des Produkts darf 2 m nicht überschreiten.
- Der Betrieb dieses Geräts kann in Wohnumgebungen Funkstörungen verursachen.
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C

Warnhinweise

Es wird empfohlen, das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Netzteil zum Laden des Geräts zu verwenden. Falls der Verbraucher ein anderes Netzteil verwenden möchte, sollte dieses über eine CCC-Zertifizierung verfügen und die entsprechenden Normenanforderungen erfüllen.

Recycling and Environmentally Friendly Disposal

Zum Schutz der Umwelt darf dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte lassen Sie es einer fachgerechten Recyclingstelle zukommen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Verwertung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen! Beachten Sie bitte die geltenden lokalen Vorschriften und geben Sie defekte Elektrogeräte bei einer zugelassenen Sammelstelle ab.

Avant-propos


Merci d'avoir choisi ARZOPA ! Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation du produit et le conserver pour consultation ultérieure.

Présentation du produit



Appairage de l'appareil et transfert de photos

(1) Installez l'application Arzopa.
(2) Connectez-vous et suivez les consignes pour vous associer via scan de code QR.
(3) Cliquez sur « Ajouter des photos », sélectionnez vos photos ou vidéos, puis lancez le transfert.



*Connectez-vous sur https://webapp.arzopa.com depuis un ordinateur pour télécharger rapidement des photos et des vidéos.

Technische Daten

Désignation du produit	ARZOPA D14Pro	Référence modèle	D01CR00C1
Dimensions du produit	355.1*255*27mm	Poids du produit	1080g
Taille d'écran	14.0 pouces	Résolution d'affichage	2160*1440
Capacité mémoire vive (RAM)	2GB	Capacité mémoire interne (ROM)	64GB
Mode de connexion	Wi-Fi compatible 802.11a/b/g/n/ac/ax, bandes 2,4 GHz et 5 GHz prises en charge.		

Précautions d'utilisation

- Branchez le cadre photo connecté au moyen de l'adaptateur secteur. Une fois le logo « ARZOPA » affiché, compter environ 40 secondes pour que l'appareil soit totalement opérationnel.
- Connectez le cadre photo au réseau Wi-Fi pour partager facilement vos photos et vidéos via l'application Arzopa.
- Formats d'image compatibles : JPG, JPEG, WEBP, PNG ; formats vidéo compatibles : MP4, 3GP.
- Garantie gratuite contre les défauts de fabrication valable un an. Pour toute question, veuillez contacter notre service client officiel.

Consignes de sécurité

Cet appareil a été conçu en respectant les règles de sécurité individuelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de préserver les composants de sécurité internes de l'appareil, veuillez respecter les consignes suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et de toute réparation.

- Il est interdit de démonter, heurter, écraser l'appareil ou de le jeter au feu.
- Ne pas stocker l'appareil dans des environnements à haute température.
- Ne pas utiliser le produit dans des locaux humides tels qu'une salle de bain ; tout contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement ou une détérioration définitive de l'appareil.
- Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur fourni d'origine pour alimenter l'appareil.
- Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 8 ans, sauf utilisation sous la surveillance et les consignes d'un adulte responsable.
- Hauteur d'installation du produit : ≤2m.
- Le fonctionnement de cet appareil peut générer des interférences radio dans un environnement résidentiel.
- Plage de température de fonctionnement du produit : 0 °C à 45 °C

Avertissement

Il est recommandé d'alimenter l'appareil avec l'adaptateur secteur fourni d'origine. Si vous utilisez un adaptateur tiers, assurez-vous qu'il possède la certification CCC et qu'il respecte les exigences normatives applicables.


Recyclage et traitement respectueux de l'environnement

À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ; confiez-le à un organisme de recyclage spécialisé pour protéger l'environnement. Pour toute information relative au recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser à votre mairie, à un centre de traitement des déchets ou au point de vente où vous avez acheté le produit. Veuillez vous conformer à la réglementation locale et remettre tout appareil électrique hors service à un point de collecte dédié.

Prefacio


¡Gracias por elegir ARZOPA! Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo correctamente.

Descripción del producto



Emparejamiento del producto y carga de fotos

(1) Descargue la aplicación Arzopa.
(2) Inicie sesión en su cuenta y escanee el código QR según las instrucciones para conectarse.
(3) Toque Añadir fotos, seleccione las fotos/videos y toque Subir.



*Inicie sesión en https://webapp.arzopa.com desde una computadora para subir fotos y videos rápidamente.

Technical Specifications

Nombre del producto	ARZOPA D14Pro	Modelo del producto	D01CR00C1
Dimensiones del producto	355.1*255*27mm	Peso del producto	1080g
Tamaño de pantalla	14.0 pulgadas	Resolución	2160*1440
Capacidad de RAM	2GB	Capacidad de ROM	64GB
Modo de conexión	Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz-5 GHz		

Precauciones de uso

- Conecte el marco digital en la rubo mediante el adaptador de corriente. Después de que aparezca el logotipo "ARZOPA", el dispositivo tardará aproximadamente 40 segundos en activarse.
- Conecte el marco digital en la rubo a la red Wi-Fi y comparta fotos y videos fácilmente mediante la aplicación Arzopa.
- El producto admite formatos de imagen JPG / JPEG / WEBP / PNG y formatos de video MP4 / 3GP.
- Si se presenta algún problema de calidad dentro de un año, se ofrecerá garantía gratuita. Si tiene alguna duda, consulte al servicio de atención al cliente oficial.

Información de seguridad

Este dispositivo ha sido diseñado teniendo plenamente en cuenta la seguridad personal; sin embargo, un uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios. Para no dañar los componentes internos de seguridad del dispositivo, observe las siguientes normas durante la instalación, el uso y el mantenimiento.

- Está prohibido desmontar, golpear, aplastar o arrojar el producto al fuego.
- No lo almacene en lugares con altas temperaturas.
- No utilice este producto en ambientes húmedos, como baños; el contacto con el agua puede causar fallas o daños en el producto.
- Utilice el adaptador original de este producto para alimentar el dispositivo.
- No se recomienda el uso de este producto por niños menores de 8 años, salvo bajo la supervisión y orientación de su tutor.
- Altura de instalación del producto: ≤2 m.
- En entornos residenciales, el funcionamiento de este equipo puede causar interferencias radioeléctricas.
- Rango de temperatura de funcionamiento del producto: 0 °C~45 °C

Advertencias

Se recomienda utilizar el adaptador de corriente incluido con este producto para alimentar el dispositivo. Si el consumidor desea utilizar otro adaptador de corriente, deberá adquirir uno con certificación CCC que cumpla con los requisitos de las normas aplicables.

Reciclaje y eliminación ecológica

Para proteger el medio ambiente, al final de la vida útil del producto, este no debe desecharse como residuo doméstico. Entréguelo a un centro de reciclaje profesional. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, consulte a las autoridades municipales locales, al centro de servicio de procesamiento o a la tienda donde compró el producto. ¡Usted también puede contribuir a la protección del medio ambiente! Recuerde cumplir con las normativas locales y entregar los equipos eléctricos que no funcionen a un centro adecuado de tratamiento de residuos.

Prefazione


Grazie per aver scelto ARZOPA! Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale e conservarlo correttamente.

Introduzione al prodotto



Associazione del prodotto e caricamento delle foto

(1) Scaricare l'APP Arzopa.
(2) Accedere all'account e seguire le istruzioni per scansionare il codice e connettersi.
(3) Toccare Aggiungi foto, selezionare foto/video e toccare Carica.



*Accedi a https://webapp.arzopa.com tramite computer per caricare rapidamente foto e video.

Specifiche tecniche

Nome del prodotto	ARZOPA D14Pro	Modello del prodotto	D01CR00C1
Dimensioni del prodotto	355.1*255*27mm	Peso del prodotto	1080g
Dimensioni dello schermo	14.0 pollici	Risoluzione	2160*1440
Capacità RAM	2GB	Capacità ROM	64GB
Modalità di connessione	802.11a/b/g/n/ac/ax Supporta 2.4 GHz-5 GHz		

Precauzioni d'uso

- Utilizzare l'adattatore di alimentazione per collegare la cornice digitale cloud; dopo la comparsa del logo "ARZOPA", sono necessari circa 40 secondi per attivare il dispositivo.
- Collegare la cornice digitale cloud al WiFi e condividere facilmente foto e video tramite l'APP Arzopa.
- Il prodotto supporta i formati immagine JPG / JPEG / WEBP / PNG e i formati video MP4 / 3GP.
- In caso di problemi di qualità entro un anno, è disponibile la garanzia gratuita. per qualsiasi domanda, consultare il servizio clienti ufficiale.

Informazioni sulla sicurezza


Questo dispositivo è stato progettato tenendo pienamente conto dei fattori di sicurezza personale; tuttavia, un uso non corretto può causare scosse elettriche e incendi. Per non danneggiare i componenti di sicurezza interni del dispositivo, rispettare le seguenti disposizioni durante l'installazione, l'uso e la manutenzione.

- È vietato smontare, urtare, comprimere o gettare nel fuoco il prodotto.
- Non conservare in luoghi ad alta temperatura.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi, come il bagno; il contatto con l'acqua può causare guasti o danni al prodotto.
- Utilizzare l'adattatore originale di questo prodotto per l'alimentazione.
- Questo prodotto non è consigliato per bambini di età inferiore a 8 anni, salvo utilizzo sotto la supervisione e la guida di un tutore.
- Altezza di installazione del prodotto ≤2 m.
- In ambiente residenziale, il funzionamento di questo dispositivo può causare interferenze radio.
- Intervallo di temperatura di funzionamento del prodotto: 0°C-45°C

Przedmowa

Dziękujemy za wybór ARZOPA! Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Opis produktu




Parametry techniczne

Nazwa produktu	ARZOPA D14Pro	Model produktu	D01CR00C1
Wymiary produktu	355.1*255*27mm	Waga produktu	1080g
Rozmiar ekranu	14.0 cala	Rozdzielczość	2160*1440
Pojemność RAM	2GB	Pojemność ROM	64GB
Sposób połączenia	Obsługa 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz-5 GHz		

Parowanie produktu i przesyłanie zdjęć

(1) Pobierz aplikację Arzopa.
(2) Zaloguj się na konto i zgodnie z instrukcjami zeskanuj kod, aby nawiązać połączenie.
(3) Kliknij dodawanie zdjęć, wybierz zdjęcia/filmy, a następnie kliknij przesyłanie.



*Zaloguj się na stronie https://webapp.arzopa.com za pomocą komputera, aby szybko przesłać zdjęcia i filmy.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Podłączamy ramkę zdjęć w chmurze za pomocą zasilacza, po pojawieniu się logo „ARZOPA" aktywacja urządzenia zajmuje około 40 sekund.
- Podłącz ramkę zdjęć w chmurze do Wi-Fi, aby łatwo udostępniać zdjęcia i filmy za pomocą aplikacji Arzopa APP.
- Produkt obsługuje formaty obrazów JPG / JPEG / WEBP i PNG oraz formaty wideo MP4 / 3GP.
- W przypadku problemów jakościowych w ciągu jednego roku przysługuje bezpłatna gwarancja. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z oficjalną obsługą klienta.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas projektowania tego urządzenia w pełni uwzględniono czynniki związane z bezpieczeństwem użytkowników, jednak nieprawidłowy sposób użytkowania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów bezpieczeństwa urządzenia, podczas instalacji, użytkowania i konserwacji należy przestrzegać poniższych zasad.

- Zabrania się demontażu, uderzania, zgniatania lub wrzucania produktu do ognia.
- Nie przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Nie używaj tego produktu w wilgotnych środowisku, takim jak łazienka. Kontakt z wodą może spowodować awarię lub uszkodzenie produktu.
- Do zasilania tego produktu należy używać oryginalnego zasilacza.
- en produkt nie jest zalecany do użytku przez dzieci poniżej 8. roku życia, chyba że pod nadzorem i zgodnie ze wskazówkami opiekuna.
- Wysokość montażu produktu ≤2 m.
- W środowisku mieszkalnym działanie tego urządzenia może powodować zakłócenia radiowe.
- Zakres temperatury pracy produktu: 0°C-45°C

Ostrzeżenia

Zaleca się używanie zasilacza dołączonego do produktu w chwili sprzedaży do nadawania urządzenia. Jeżeli konsument chce używać innego zasilacza do zasilania urządzenia, powinien zakupić zasilacz posiadający certyfikat CCC i spełniający wymagania odpowiednich norm.

Recycling and Environmentally Friendly Disposal

W celu ochrony środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do profesjonalnego recyklingu. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, centrum usług przetwarzania odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Możesz przyczynić się do ochrony środowiska! Pamiętaj o przestrzeganiu lokalnych przepisów i przekazywaniu niedziałających urządzeń elektrycznych do odpowiednich punktów przetwarzania odpadów.

Veiligheidsinformatie

Bij het ontwerp van dit apparaat is volledig rekening gehouden met persoonlijke veiligheid; maar als dit gebruikt wordt op een verkeerde manier, kan het elektrische schokken en brand. Om schade aan de interne veiligheidscomponenten van het apparaat te voorkomen, dient u bij installatie, gebruik en onderhoud de volgende voorschriften na te leven.

- Niet demonteren, stoten, platten of in vuur werpen.
- Niet op een plaats met hoge temperatuur bewaren.
- Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving (zoals een badkamer); contact met water kan storingen of schade aan het product veroorzaken.
- Gebruik de originele adapter van dit product voor de stroomvoorziening.
- Dit product wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 8 jaar, tenzij het wordt gebruikt onder toezicht en begeleiding van hun voogd.
- Installatiehoogte van het product ≤2 m.
- In een woonomgeving kan het gebruik van dit apparaat radio-interferentie veroorzaken.
- Bedrijfstemperatuurbereik van het product: 0°C-45°C

Waarschuwingen

Het wordt aanbevolen om de bij verkoop van dit product meegeleverde voedingsadapter te gebruiken om het apparaat op te laden. Als de consument een andere voedingsadapter wil gebruiken voor de stroomvoorziening, moet een voedingsadapter worden aangeschaft die CCC-gecertificeerd is en aan de standaardvereisten voldoet.

Recycling and Environmentally Friendly Disposal

Ter bescherming van het milieu mag het product aan het einde van zijn levensduur niet als huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moet het professioneel worden gerecycled. Raadpleeg uw lokale gemeentelijke instantie, verwerkingsservicecentrum of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer informatie over recycling van dit product. U kunt bijdragen aan de bescherming van het milieu! Vergeet niet de lokale voorschriften na te leven en niet-werkende elektrische apparaten in te leveren bij een gespecificeerd afvalverwerkingscentrum.

Produkt koppelen en foto's uploaden

(1) Download de Arzopa-app.
(2) Log in op uw account en scan volgens de instructies de QR-code om verbinding te maken.
(3) Tik op Foto's toevoegen, selecteer foto's/video's en tik op Uploaden.



*Log in op https://webapp.arzopa.com via een computer om foto's en video's snel te uploaden.

Specificaties

Productnaam	ARZOPA D14Pro	Productmodel	D01CR00C1
Productafmetingen	355.1*255*27mm	Productgewicht	1080g
Schermgrootte	14.0 inch	Resolutie	2160*1440
RAM-capaciteit	2GB	ROM-capaciteit	64GB
Verbindingsmethode	802.11a/b/g/n/ac/ax ondersteunt 2.4 GHz-5 GHz		

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Sluit de cloud-fotolijst aan met de voedingsadapter. Nadat het "ARZOPA"-logo verschijnt, duurt het ongeveer 40 seconden voordat uw apparaat wordt geactiveerd.
- Verbind de cloud-fotolijst met WiFi en deel eenvoudig foto's en video's via de Arzopa-app.
- Het product ondersteunt afbeeldingsformaten JPG / JPEG / WEBP / PNG en videoformaat MP4 / 3GP.
- Bij kwaliteitsproblemen binnen één jaar geldt gratis garantie. Raadpleeg bij vragen de officiële klantenservice.

Ostrzeżenia

Zaleca się używanie zasilacza dołączonego do produktu w chwili sprzedaży do nadawania urządzenia. Jeżeli konsument chce używać innego zasilacza do zasilania urządzenia, powinien zakupić zasilacz posiadający certyfikat CCC i spełniający wymagania odpowiednich norm.

Recycling and Environmentally Friendly Disposal

W celu ochrony środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do profesjonalnego recyklingu. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, centrum usług przetwarzania odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Możesz przyczynić się do ochrony środowiska! Pamiętaj o przestrzeganiu lokalnych przepisów i przekazywaniu niedziałających urządzeń elektrycznych do odpowiednich punktów przetwarzania odpadów.