User Manual




Shenzhen Arzopa Technology Incorporated Company
www.arzopa.com

Model: C03HR01C1

TABLE OF CONTENTS

English ---------- (1-3)
Deutsch ---------- (4-6)
Français ---------- (7-9)
Español ---------- (10-12)
Italiano ---------- (13-15)

Product Introduction



1

2

Safety Precautions


1. Do not disassemble, impact, crush, or expose the device to fire.
2. Avoid storing the device in high-temperature environments.
3. Do not use the device in humid locations (e.g., bathrooms). Contact with water may cause malfunction or permanent damage.
4. Use only the original power adapter provided with the device.
5. The device is not recommended for children under 8 years of age unless supervised by an adult.
6. Recommended installation height: ≤ 2 meters.
7. The device may cause radio interference to other household equipment during operation.

Quick Start Guide

1. After connecting the power adapter, the ARZOPA logo will appear on the screen. The device will be ready for activation within approximately 40 seconds.
2. Connect the device to your Wi-Fi network. You can then easily view and manage your schedule via the Arzopa application or interface.
3. The device supports power supply through any USB Type-C port.
4. Press the Power On/Off button to turn the screen on or off; note that the device remains powered and operational in the background.
5. The manufacturer offers a 1-year limited warranty on the device. For any inquiries or assistance, please contact official customer support.

3

Produktbeschreibung




4

Sicherheitshinweise

1. Nicht zerlegen, stoßen, quetschen oder ins Feuer werfen.
2. Nicht an Orten mit hohen Temperaturen aufbewahren.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen (z. B. im Badezimmer). Kontakt mit Wasser kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Produkts führen.
4. Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Netzteil zur Stromversorgung.
5. Dieses Produkt wird für Kinder unter 8 Jahren nicht empfohlen, es sei denn, es wird unter Aufsicht und Anleitung einer Aufsichtsperson verwendet
6. Installationshöhe des Produkts ≤ 2 m.
7. Der Betrieb dieses Geräts kann in Wohnumgebungen Funkstörungen verursachen.

Hinweise zur Verwendung


1. Schließen Sie das Gerät über das Netzteil an. Nach dem Erscheinen des „ARZOPA"-Logos dauert es ca. 40 Sekunden, bis Ihr Gerät aktiviert ist.
2. Verbinden Sie das Gerät mit dem WLAN und verwalten Sie Ihre Termine bequem über die Arzopa-App.
3. Das Gerät kann über jeden beliebigen Type-C-Anschluss mit Strom versorgt werden.
4. Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wird lediglich der Bildschirm ein- bzw. ausgeschaltet, das Gerät arbeitet weiterhin im Hintergrund.
5. Ein Jahr kostenlose Garantie bei Qualitätsmängeln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst.




5

6

Présentation du produit



7



8

Consignes de sécurité


1. Ne pas démonter, heurter, écraser ou jeter au feu.
2. Ne pas stocker le produit dans un environnement chaud.
3. Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide (salle de bains par exemple), tout contact avec l'eau pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une détérioration.
4. Utiliser exclusivement l'adaptateur d'origine fourni avec le produit.
5. Le produit n'est pas recommandé aux enfants de moins de 8 ans, sauf sous la surveillance et la guidance d'un adulte responsable.
6. Hauteur d'installation du produit ≤ 2 m.
7. Dans un environnement résidentiel, le fonctionnement de cet appareil peut provoquer des interférences radio.

Consignes d'utilisation

1. Connectez l'appareil à l'adaptateur secteur fourni. Une fois le logo « ARZOPA » apparu, il faut environ 40 secondes pour l'activation de l'appareil.
2. Connectez l'appareil au WiFi, puis consultez et gérez facilement votre agenda grâce à l'application Arzopa.
3. Tout port Type-C peut alimenter l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt : seul l'écran s'allume ou s'éteint, tandis que l'appareil continue de fonctionner.
5. Garantie gratuite pendant un an en cas de défaut de fabrication. Pour toute question, veuillez contacter le service client officiel.

9

Introducción del Producto




10

Precauciones de seguridad

1. No desmonte, golpee, aplaste ni arroje el producto al fuego.
2. No lo almacene en lugares a altas temperaturas.
3. No lo utilice en ambientes húmedos (como baños), ya que el contacto con el agua puede provocar fallos o daños en el producto.
4. Utilice únicamente el adaptador de corriente original de este producto para su alimentación.
5. No se recomienda el uso de este producto por niños menores de 8 años, salvo bajo la supervisión y orientación de un adulto.
6. La altura de instalación del producto debe ser ≤ 2 m.
7. En residencias, el funcionamiento de este dispositivo puede causar interferencias de radio.

Precauciones de uso

1. Conecte el dispositivo mediante el adaptador de corriente. Después de aparecer el logotipo "ARZOPA", el dispositivo tardará unos 40 segundos en activarse.
2. Conecte el dispositivo a WiFi y utilice la aplicación Arzopa para consultar y gestionar fácilmente su agenda.
3. Cualquier puerto Type-C puede utilizarse para alimentar el dispositivo.
4. Al presionar el botón de encendido, solo se enciende o apaga la pantalla, mientras que el dispositivo sigue funcionando.
5. Garantía de un año por defectos de calidad. Para consultas, contacte con el servicio oficial de atención al cliente.




11

12

Introduzione al prodotto



13



14

Avvertenze di sicurezza

1. È vietato smontare, urtare, schiacciare o gettare il prodotto nel fuoco.
2. Non conservare il prodotto in luoghi ad alta temperatura.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi (come il bagno); il contatto con l'acqua può causare malfunzionamento o danni al prodotto.
4. Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione originale fornito con il prodotto.
5. Questo prodotto non è consigliato per bambini di età inferiore a 8 anni, salvo utilizzo sotto la supervisione di un tutore.
6. Altezza di installazione del prodotto ≤ 2 m.
7. In un ambiente residenziale, il funzionamento di questo dispositivo può causare interferenze radio.

Precauzioni d'uso

1. Collegare il dispositivo all'alimentazione tramite l'adattatore: dopo la comparsa del logo "ARZOPA", sono necessari circa 40 secondi per attivare il dispositivo.
2. Collegare il dispositivo al WiFi e utilizzare l'app Arzopa per visualizzare e gestire facilmente gli impegni.
3. Qualsiasi porta Type-C può essere utilizzata per alimentare il dispositivo.
4. Premendo il pulsante di accensione si accende o spegne solo lo schermo del dispositivo, il dispositivo continuerà comunque a funzionare.
5. Garanzia gratuita di un anno per problemi di qualità, per qualsiasi domanda, contattare il servizio clienti ufficiale.

15

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

16

ISED (IC) Statement / Déclaration d'ISDE (IC)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RSED Radiation Exposure Statement / Déclaration d'exposition aux radiations

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and any part of your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CNR-102 d'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

17

Wireless specification:
• Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz)
• 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM Band, USA 11 Channels,
Europe and others 13 Channels)
• 2.4G Wi-Fi transmitter power: < 20 dBm (EIRP)
• 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
• 5G Wi-Fi transmitter power: 5.15 - 5.25 GHz < 20 dBm, 5.25 - 5.35 GHz & 5.470 - 5.725 GHz <20 dBm,
5.725 - 5.825 GHz <14 dBm (EIRP)

Hereby, [Shenzhen Arzopa Technology Incorporated Company] declares that the radio equipment type [C03HR01C1] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://app.arzopa.cn/website/Declaration_C1Pro_CE.pdf

Hereby, [Shenzhen Arzopa Technology Incorporated Company] declares that this [C03HR01C1] is in compliance with thressential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:https://app.arzopa.cn/website/Declaration_C1Pro_UKCA.pdf

18

Use Restriction: This device is restricted to indoor use when operationg in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

	BE	EL	LT	PT	
	BG	ES	LU	RO	
	CZ	FR	HU	SI	
	DK	HR	MT	SK	
	DE	IT	NL	FI	
	EE	CY	AT	SE	
	IE	LV	PL	UK(NI)	

Belgium (BE), Greece (EL), Lithuania (LT), Portugal (PT), Bulgaria (BG), Spain (ES) Luxembourg (LU), Romania (RO), Czech Republic (CZ), France (FR), Hungary (HU), Slovenia (SI), Denmark (DK), Croatia (HR), Malta (MT), Slovakia (SK), Germany (DE), Italy (IT) Netherlands (NL), Finland (FI), Estonia (EE), Cyprus (CY), Austria (AT),Sweden (SE), Ireland (IE), Latvia (LV), Poland (PL), and Northern Ireland (UK (NI))

19

20